

Gebruiksaanwijzing

A A N S L U I T I N G

- De aansluitslang, aan een zijde voorzien van een 3/8" kraanaansluiting met sluitring, wordt met deze sluitring op de onderkraan* van de kraankombinatie in uw bar vastgezet. Door de inbouw van een geïntegreerde konusaansluiting, is een verdere afdichting overbodig.
- Nadat U uw Monoclean in één van de spoelbakken van uw bar heeft geplaatst, klikt U de andere zijde van deze slang, met de "klik-aan"-aansluiting, aan de tegenaansluiting in de voet van uw Monoclean.

W A T E R D R U K I N S T E L L I N G

- Druk nu langzaam een willekeurig glas onderste boven, maar bij voorkeur rechtstandig, tot aan de rubber aanslag in uw Monoclean.
- Draai nu langzaam de kraan zo ver open totdat de waterstralen van de binnenspoeling elkaar in het midden van uw Monoclean raken.
- Neem nu uw "probeerglas" eruit. De watertoevoer stopt automatisch.

S P O E L E N

- In de voet van uw Monoclean, rechttegenover de slangaansluiting, is onder een rubberstopje een ruimte voor een speciaal zeepstaafje**.
- Trek het rubberstopje eruit, plaats het zeepstaafje in de nu zichtbare ruimte en druk het rubberstopje weer vast.
- Uw Monoclean is nu klaar voor het reinigen van ca. 500 tot 1000 glazen.
- Breng nu ondersteboven, zoveel mogelijk rechtstandig, met een lichtdraaiende handbeweging een te reinigen glas tot aan de rubberaanslag over de binnenborstel in uw Monoclean.
- De binnenzijde van het te reinigen glas wordt nu onmiddellijk onder hoge druk met helder en schoon water uitgespoeld.
- Omdat alleen de buitenzijde van de te reinigen glazen een vetaanslag hebben, wordt tegelijkertijd alleen de buitenzijde met zeepwater besproeid. Het spoelen met zeepwater van de binnenzijde van uw glas wordt hierbij opzettelijk vermeden. De originele smaak van de door U te serveren dranken behoudt dan altijd zijn originele uitschenk -of tapkwaliteit.
- Neem het gereinigde glas er uit, de watertoevoer stopt automatisch.
- Alleen bij erg verontreinigde glazen, moet de spoelhandeling herhaald worden.

O P M E R K I N G E N

- Alhoewel door de speciale borstelconstructie, glasbreuk tijdens het spoelen met uw Monoclean bijna is uitgesloten, willen wij U toch adviseren uw glazen zo rechtstandig mogelijk binnen uw Monoclean te brengen.
- Indien in een enkel geval een reeds beschadigd glas toch binnen uw Monoclean zou breken, neem dan de buitenborstel, door een van de bovenste haarbundels naar binnen en vervolgens omhoog te trekken, er uit. De resterende glas-scherven kunnen nu gemakkelijk zonder risico worden verwijderd.
- Door de binnenborstel evenals een normale gloeilamp, linksom te draaien, kan ook deze eenvoudig zonder gereedschap eruit gedraaid worden. Bij het wederom inelkaar zetten van uw Monoclean, moet er op gelet worden dat de afdichtingsring nog op het asje van de binnenborstél aanwezig is, en dat de binnenborstel zelf goed vast wordt aangedraaid. Indien dit wordt nagelaten, is de binnenspoeling buiten werking.
- Zoals bij ons te doen gebruikelijk, zijn alle onderdelen los verkrijgbaar. Bovendien geldt bij normaal gebruik, een 3-jarige breukgarantie.
- Wij willen U adviseren eenmaal per week alle onderdelen van uw Monoclean apart handmatig schoon te maken. Bij de reiniging moet een verwarming boven de 50°C worden vermeden, dit omdat niet alle onderdelen van uw Monoclean vaatwasmachine bestendig zijn.

* Indien geen onderkraan aanwezig is, kan met algemeen verkrijgbare verloopstukken de Monoclean-aansluiting op iedere andere kraan worden aangesloten.

** Uit voorraad verkrijgbaar, zie prijslijst.